

## PÁROVÁNÍ MOBILNÍHOZAŘIZEN/ NASTAVENÍ APNJEDNOTKV

Day.

D

## ECODTEREIR

• Před samotným nastavením připojení je třeba nainstalovat aplikaci výrobce na Vaše mobilní zařízení (k dispozici na odkazu níže).



http://www.ecomoter.com/index/contact

• Při prvním spuštěním aplikace je třeba provést registraci a vytvoření ECOOTER účtu dle instrukcí aplikace a vložit VIN (SN) stroje.



 Otevřete Ecooter aplikaci, klikněte v pravém dolním rohu na ikonu "Me" (obr. 1-1) → Klikněte na "My Ecooter" (obr. 1-2) → v seznamu vozidel vyberte stroj u kterého chcete nastavit připojení APN jednotky (obr 1-3).



obr. 1-1

obr. 1-2

obr. 1-3

2. Zadejte sériové číslo na stránce "Vehicle management" (obr. 2-1), dvakrát klikněte na zadané sériové číslo pro přechod na stránku "Scooter status" a klikněte na "REFRESH NETWORK INFO" (obr. 2-2).

Zkontrolujte řádek "Network status", kde musí být hodnota "disconnected". Následně je možno pokračovat v nastavení.

Újistěte se, že před pokračování v procesu nastavení je vyjmuta SIM karta z modulu pod přední maskou stroje.

$\leftarrow$ Vehicle	management	
Vehicle name	Vejce	
Model B	E1 R Matt dark grey	
SN	120901000e5030106	
VIN No.	R2BAE4020K1010112	
Motor No.	-ED140ZW J6031405NAK010013	
Control versior	י ו <b>&gt;</b>	
Remote locking	$\bigcirc$	
GPS refresh tiù	<b>20</b> 19-04-01 16:20:54	
GSM refresh tiú	<b>20</b> 19-04-02 11:57:33	
UNBIND		
$\triangleleft$	0	

obr. 2-1

-Mobile CZ -Mobile CZ	O	k≋	all 92 % 🥅 12:28
← Sc	ooter s	statu	s
Screen communication Normal			Normal
Anti theft testing Normal			Normal
Battery presence	Batt	ery at	t presence
			LE STATUS
Network info			
Signal strength			
Network status			
If tested sim card			
iccid card			
APN			>
	REFRES	н иет	WORK INFO
Location info			
Longitude、Latitude			
Satellite number			
$\bigtriangledown$	0		

obr. 2-2

3. klikněte na "APN" a zadejte připojení "move.dataxs.mobi" (obr. 3-1), po potvrzení "OK" klikněte na "REFRESH NETWORK INFO", vyčkejte na aktualizování údajů a zkontrolujte, zdali hodnota "APN" zůstala nezměněna.

Nyní je možno vložit SIM kartu zpět. Klikněte opět na "REFRESH NETWORK INFO". Do jedné minuty by mělo být navázáno spojení a stav "Network status" by měl zobrazovat hodnotu "Connected"

<ul> <li>✓ Scooter status</li> <li>Screen communication Normal</li> <li>Anti theft testing Normal</li> <li>Battery Battery at presence</li> <li>REFRESH VEHICLE STATUS</li> <li>Network info</li> <li>Signal strength 54%</li> <li>Network status Connected</li> <li>If tested sim card Yes</li> <li>iccid card 89852022018050**0256</li> <li>APN move.dataxs.mobi &gt;</li> <li>REFRESH NETWORK INFO</li> <li>Location info</li> <li>Longitude, Latitude</li> </ul>	T-Mobile CZ T-Mobile CZ	© \$ 🗟 ail ail91 % 💷) 12:2	
Screen communicationNormalAnti theft testingNormalBattery presenceBattery at presenceREFRESH VEHICLE STATUSNetwork infoSignal strength54%Network statusConnectedIf tested sim cardYesiccid card89852022018050**0256APNmove.dataxs.mobi >REFRESH NETWORK INFOLocation infoLongitude, LatitudeSatellite number	← Scoot	ter status	
Anti theft testing Normal Battery presence Battery at presence  REFRESH VEHICLE STATUS Network info Signal strength 54% Network status Connected If tested sim card Yes iccid card 89852022018050**0256 APN move.dataxs.mobi > REFRESH NETWORK INFO Location info Longitude, Latitude Satellite number	Screen communication Normal		
Battery presenceBattery at presenceREFRESH VEHICLE STATUSNetwork infoSignal strength54%Network statusConnectedIf tested sim cardYesiccid card89852022018050**0256APNmove.dataxs.mobi >REFRESH NETWORK INFOLocation infoLongitude, LatitudeSatellite number	Anti theft tes	sting Normal	
REFRESH VEHICLE STATUS         Network info         Signal strength       54%         Network status       Connected         If tested sim card       Yes         iccid card       89852022018050**0256         APN       move.dataxs.mobi >         REFRESH NETWORK INFO         Location info         Longitude, Latitude	Battery presence	Battery at presence	
Network info Signal strength 54% Network status Connected If tested sim card Yes iccid card 89852022018050**0256 APN move.dataxs.mobi > REFRESH NETWORK INFO Location info Longitude, Latitude Satellite number	REF	RESH VEHICLE STATUS	
Signal strength54%Network statusConnectedIf tested sim cardYesiccid card89852022018050**0256APNmove.dataxs.mobi >REFRESH NETWORK INFOLocation infoLongitude, LatitudeSatellite number	Network info		
Network status     Connected       If tested sim card     Yes       iccid card     89852022018050**0256       APN     move.dataxs.mobi >       REFRESH NETWORK INFO       Location info       Longitude, Latitude	Signal strength 54%		
If tested sim card Yes iccid card 89852022018050**0256 APN move.dataxs.mobi > REFRESH NETWORK INFO Location info Longitude, Latitude Satellite number	Network status	S Connected	
<pre>iccid card 89852022018050**0256 APN move.dataxs.mobi &gt;</pre>	If tested sim	card Yes	
APN move.dataxs.mobi > REFRESH NETWORK INFO Location info Longitude, Latitude Satellite number	iccid card 89852022018050**0256		
REFRESH NETWORK INFO	APN	move.dataxs.mobi >	
Location info Longitude、Latitude Satellite number	R	EFRESH NETWORK INFO	
Longitude.Latitude	Location info		
Satellite number	Longitude、Lat	itude	
	Satellite numb	oor E	

obr. 3-1

## POZNÁMKA

Vždy když nastavujete APN spojení, může být toto provedeno pouze při stavu připojení "Network status" na hodnotě "**Disconnected"**. Při každém nastavení je tedy nutno vyjmout SIM kartu a po ukončení procesu nastavení je nutno SIM kartu vložit zpět.